

# Fiche de réglage rapide

MicroStar · Régulateur



Touche de validation

Suivez les actions dans l'ordre indiqué.

## 1 Paramétrages

- 1 Ouvrez le menu « **SERVICE** ».
- 2 Choisissez « **CHOIX DU TYPE DE STATION** », puis validez avec ↓.
- 3 Saisissez le mot de passe : **1706**.

| N° | MENU / PARAMÈTRE                                                                                                                     | NOUVEAU      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4  | <b>AERATION (1K)</b>                                                                                                                 | <b>NON</b>   |
| 5  | <b>EXT MAN MODE</b>                                                                                                                  | <b>NON</b>   |
| 6  | <b>Type de station</b><br>Sélectionnez <b>SSB4</b> pour une <b>5 EH</b> .<br>Sélectionnez <b>SSB 8 ou 12</b> pour une <b>10 EH</b> . |              |
| 7  | <b>TYPE D'UNITE DE COMMANDE</b>                                                                                                      | <b>TEMPS</b> |
| 8  | <b>P DIFF HYDR</b>                                                                                                                   | <b>000</b>   |
| 9  | <b>DENITRIFICATION</b>                                                                                                               | <b>NON</b>   |

Pour chaque valeur : sélectionnez sur « **NOUVEAU** », puis validez avec ↓.

## 2 Redémarrage

- 10 De retour au menu « **SERVICE** », débranchez le régulateur.
- 11 Maintenez la touche ↓ enfoncée pendant **30 s** pour arrêter l'alarme.
- 12 **Rebranchez le régulateur.**

## 3 Vérifications

- 13 Lancez « **TEST SYSTEME** ».
- 14 Vérifiez qu'aucun air ne sort de la **sortie rouge**, située le plus en avant du régulateur.

### 15 · AUCUN AIR NE SORT

Le réglage a fonctionné.

### 16 · DE L'AIR SORT

Recommencez depuis l'étape 1.

**17 · Si le problème persiste après une nouvelle tentative, contactez Roth France.**

### SCHÉMA SSB

