



Félicitations ! Vous venez d'acquérir une perche télescopique dérouleuse de tube Easy Deck pour plafond DECKEO.

## I. Instructions de montage


1. Dévisser les 2 vis retenant l'embout de la perche télescopique et les mettre de côté.




2. Enlever l'embout de la perche. Cet embout n'a pas d'utilité pour l'accessoire Easy Deck.



3. Saisir la tête dérouleuse et aligner sa base pour que les trous de la perche et de la tête se chevauchent. Il sera nécessaire de déclipser le premier trou de la perche pour pouvoir les aligner.



4. Visser les 2 vis mises de côté au niveau des trous pour bien fixer la tête dérouleuse à la perche télescopique.



Votre accessoire Easy Deck est prêt à être utilisé pour l'installation de votre plafond DECKEO !

